

Jeep Renegade L4. 2015

Důležité upozornění !!

Nedemontovatelné čidlo vlhkosti

U vozu Jeep Renegade L4 je čidlo vlhkosti vzduchu umístěno pod platovým výliskem držáku vnitřního zrcátka. Senzor vlhkosti není demontovatelný a při jeho poškození nebo jiné funkční závadě je nutné vyměnit **celé** přední sklo automobilu.

Stav: 8/2019